

WEISER®


aura

BLUETOOTH SERRURE INTELLIGENTE AVEC CLAVIER




Comment effectuer le processus d'orientation de la porte :

1




Installez 4 piles AA dans le bloc-piles.

2



Avec la porte ouverte, installez le bloc-piles pour déclencher l'auto-orientation.


3



Le loquet se rétracte et s'étend pour déterminer l'orientation de la porte.
Si le boulon ne bouge pas, assurez-vous que les piles sont correctement installées,
l'assemblage intérieur correctement installé sur la plaque de montage.

Note : Le pêne demi-tour ne se rétracte qu'à moitié.

4



Le statut LED indiquera le succès ou l'échec.

Vert : L'orientation de la porte est un succès. Passez à l'étape suivante.

Rouge : L'orientation de la porte n'a pas réussi. Assurez-vous que l'intérieur de la serrure et les piles sont correctement installés. Répétez l'étape 4B.

Si le processus d'orientation de la porte échoue toujours après une deuxième tentative, répétez ce processus à nouveau.

WEISER

aura

BLUETOOTH SERRURE INTELLIGENTE AVEC CLAVIER



Comment ajouter ou supprimer un code :

L'application Weiser est nécessaire pour utiliser cette serrure. Si cette serrure a été installée par un professionnel (ou par une personne autre que le propriétaire), assurez-vous que cette étape est effectuée par le propriétaire.

1



Téléchargez l'application Weiser en scannant le code QR ou visitez

2



Weiser

Créez votre compte et suivez les instructions de configuration dans l'application Weiser.

3



Activer le Bluetooth pour permettre à l'application Weiser de se connecter à Aura et de rester dans la portée du Bluetooth de la serrure.

4



Entrez le code d'utilisateur pour tester la serrure. Au total, 250 codes d'utilisateur personnalisables peuvent être programmés.